

PrimeWiFi

INTERFAZ WI-FI PARA CENTRALES PRIME



El módulo opcional PrimeWiFi permite equipar las centrales de la línea Prime con conectividad WiFi. Se conecta a la tarjeta principal de la central Prime y suministra a la central una conexión inalámbrica a la red Wi-Fi doméstica o empresarial. La conectividad a la red permitirá al instalador la programación remota y la supervisión de la instalación mediante el uso del software Prime/STUDIO y la conexión al Cloud INIM.

Características principales

Montaje de conexión en la tarjeta principal

Cifrado de los datos AES-128bit

Antena LTE-ANT 100B GSM/LTE con base magnética y cable de 2 metros

Programación y control central en IP con software Prime/STUDIO

Gestión de la dirección IP estática

Gestión DNS dinámica

Gestión de hasta 10 conexiones simultáneas

Conectividad Inim Cloud

Comunicador digital con protocolo SIA-IP para centrales de vigilancia

Envío de correos electrónicos con anexos y soporte SSL

UPNP

Servidor web para conexión desde ordenador, tableta y smartphone con funciones de:

- Teclado virtual

- Gestión escenarios

- Gestión de zonas

- Gestión de particiones

- Mapas interactivas y personalizables

- Webcam ONVIF

 - Gestión live webcam

 - Envío de correo electrónico/archivo de eventos de cámara web

- Visualización del temporizador

- Visualización registro eventos

CÓDIGOS DEL PEDIDO

PrimeWiFi: interfaz WiFi para centrales Prime para conexión a Internet con protocolo TCP/IP.

LTE-ANT100B: antena GSM/LTE con base magnética y cable de 2 metros.

PRIMEWIFI

CE EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50136-1
EN 50136-2
EN 50131-5-3
EN 50130-4
EN 50130-5
CEB T031



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Sello del distribuidor Inim