

# PrimeWiFi

INTERFACE WI-FI PARA UNIDADES CENTRAIS PRIME



O módulo opcional PrimeWiFi permite equipar as centrais da linha Prime com conectividade Wi-Fi. Integra-se na placa principal da central Prime e fornece à central uma conexão wireless à rede Wi-Fi doméstica ou empresarial. A conectividade à rede permitirá ao instalador a programação remota e a supervisão do sistema utilizando o software Prime/STUDIO e ou a conexão ao cloud INIM.

## Características principais

Montagem por encaixe na placa principal

Encriptação dos dados AES 128-bit

Antena LTE-ANT 100B GSM/LTE com base magnética e cabo de 2 metros

Programação e controlo da unidade central em IP com software Prime/STUDIO

Gestão de endereço IP estático

Gestão de DNS dinâmico

Gestão de até 10 conexões contemporâneas

Conectividade Inim Cloud

Comunicador digital com protocolo SIA-IP para centrais de vigilância

Envio de mensagens de correio eletrónico e suporte SSL

UPNP

Servidor na Internet para conexões de PC, tablet e smartphone com funções de:

Teclado virtual

Gestão de cenários

Gestão de zonas

Gestão de áreas

Mapas interativos e personalizáveis

Câmara Web ONVIF

- Gestão de câmaras Web ao vivo

- Envio de mensagens de correio eletrónico/armazenamento de eventos da câmara de vídeo

Visualização do temporizador

Visualização do registo de eventos

## CÓDIGOS DE ENCOMENDA

**PrimeWiFi:** interface WiFi para unidades centrais Prime para conexão à Internet através de protocolo TCP/IP.

**LTE-ANT100B:** antena GSM/LTE com base magnética e cabo de 2 metros.

# PRIMEWIFI

CE EN 50131-1  
EN 50131-3  
EN 50136-1  
EN 50136-2  
EN 50131-5-3  
EN 50130-4  
EN 50130-5  
CEB T031



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10  
63076 Montepandone (AP) - ITÁLIA  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)

---

Carimbo do distribuidor Inim